Liste aller Artikel mit Pflicht-Warnhinweisen

Stand: 19.03.2020

Artikelnr.	EAN	Artikelbeschreibung	Alter ab (Jahre)	Warnhinweis Spielzeug
1149	4250258311496	Kindergarten Music Box	3	Achtung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr aufgrund verschluckbarer Kleinteile.
1089	4250258310895	Voggys Xylophon	3	Achtung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr aufgrund verschluckbarer Kleinteile.
1088	4250258310888	Voggys Holz-Schiebe-Flöte	3	Achtung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr aufgrund verschluckbarer Kleinteile.
1087	4250258310871	Voggys Eisenbahn-Pfeife	3	Achtung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr aufgrund verschluckbarer Kleinteile.
1063	4250258310635	Voggys Vibra-Shaker	3	Achtung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr aufgrund verschluckbarer Kleinteile.
1062	4250258310628	Voggys kleines Tamburin	3	Achtung! Nicht in Ohrnähe anwenden. Missbrauch kann zu Gehörschäden führen.
1061	4250258310611	Voggys großes Tamburin	3	Achtung! Nicht in Ohrnähe anwenden. Missbrauch kann zu Gehörschäden führen.
1039	4250258310390	Voggys Egg (4er Set)	3	Achtung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr aufgrund verschluckbarer Kleinteile und kleiner Kugeln.
1030	4250258310307	Voggys Egg	3	Achtung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr aufgrund verschluckbarer Kleinteile und kleiner Kugeln.
985	4250258309851	Voggys Glockenstab	3	Achtung! Nicht in Ohrnähe anwenden. Missbrauch kann zu Gehörschäden führen.
984	4250258309844	Voggys Glockenkranz	3	Achtung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr aufgrund verschluckbarer Kleinteile und kleiner Kugeln.
983	4250258309837	Voggys Schellenkranz	3	Achtung! Nicht in Ohrnähe anwenden. Missbrauch kann zu Gehörschäden führen.
947	4250258309479	Musik-Kiste für den Kindergarten	3	Achtung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr aufgrund verschluckbarer Kleinteile.
786	4250258307864	Voggys Schellenstab	3	Achtung! Nicht in Ohrnähe anwenden. Missbrauch kann zu Gehörschäden führen.
783	4250258307833	Voggys Egg-Shaker	3	Achtung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr aufgrund verschluckbarer Kleinteile und kleiner Kugeln.
782	4250258307826	Voggys Handtrommel	3	Achtung! Nicht in Ohrnähe anwenden. Missbrauch kann zu Gehörschäden führen.
780	4250258307802	Voggys Klangstäbe	3	Achtung! Nicht in Ohrnähe anwenden. Missbrauch kann zu Gehörschäden führen.
594	4250258305945	Lokomo-Pfeife	3	Achtung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr aufgrund verschluckbarer Kleinteile.
539	4250258305396	Das bunte Glockenspiel-Set	4	Achtung! Nicht in Ohrnähe anwenden. Missbrauch kann zu Gehörschäden führen. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr aufgrund verschluckbarer Kleinteile.
475	4250258304757	Voggys Glockenspiel-Set ENGLISH EDITION	4	Warning! Not suitable for children under the age of 3 years. Small parts can be swallowed. Danger of suffocation.